


保証書 兼 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。また、この保証書兼取扱説明書は、大切に保管して下さい。

使用方法



PS4/PS3に接続する場合、プレイヤーに応じてランプの色が変わります。

1P	2P	3P	4P
ブルー	レッド	グリーン	パープル

※本製品は下記機能を搭載しておりません。

- バイブレーション
- スピーカー
- タッチパッド(ボタンを押す操作のみ対応)
- ライトバー
- モーションセンサー
- ヘッドセット端子

PS4本体の場合

- PS4本体の電源をONにします。
 - 本製品をPS4のUSBポートに接続し、PSボタンを押すとお使いいただけます。
- ※本製品のPSボタンからPS4本体の電源をオンにしたり、スタンバイモードから復帰することはできません。

PS3本体の場合

- PS3本体の電源をONにします。
 - 本製品をPS3のUSBポートに接続してください。
- ※本製品はPS2には対応しておりません。またPS2のゲームが動作可能なPS3にいても動作を保証しておりません。

PC本体の場合

- お使いのPCのUSBポートに本製品を接続してください。
- ※PC接続時はXinput形式となります。
- ※PADボタンは使用できません。
- ※PC環境や遊ばれるゲームによっては本製品が動作しない場合がございます。ソフトウェアの相性に関する問題については保証の対象外となります。

連射機能の設定

- 連射設定をしたいボタンを押しながら、コントローラーのTURBOボタンを押すと、連射状態になります。
- 連射を解除する場合は、連射設定されているボタンを押しながら再度TURBOボタンを押してください。

連射設定可能なボタン

○ / X / △ / □ / R1 / R2 / L1 / L2

使用上の注意

- 本製品のご使用前に、各機器の動作保証に関する項目をお読みください。
- 接続する機器のコネクタの形状を、必ずご確認ください。
- 機器からの取り外しの際は、必ず本製品の端子部分を持ってください。
- プラグ内部にホコリや異物が入らないようご注意ください。火災や事故に繋がる恐れがございます。
- 断線や接触不良などでケーブルが傷ついた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 無理な力でケーブルを曲げる・引っ張るなどの取扱いはしないでください。
- ケーブルを振り回したり、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。
- 高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く場所には置かないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。
- シンナー・ベンジン・アルコール類などで拭かないでください。
- 本製品の分解・改造等は故障の原因となりますので、決してしないでください。
- 製造時期の違いにより、色や形状・仕様の変化する場合がございます。
- 本製品はイラストと異なる場合がございます。

保証書

保証規定

- 本製品の保証期間は、お買い上げ日から6ヶ月間です。
- 万一、期間内に故障した場合は、保証規定に従い無償修理または製品交換をさせていただきます。
- 本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となります。

- 1) 本保証書と、レシート(お買い上げ日、購入店の確認ができる物)、及び商品のご提示がない場合
- 2) お名前、ご住所、ご連絡先などの確認ができない場合
- 3) 製品の分解や改造があった場合
- 4) 落下・衝撃・水濡れなど、お客様の過失により生じた故障の場合
- 5) お客様の誤使用や不適切な扱いにより生じた故障の場合
- 6) 火災、地震、落雷などの天災により生じた故障の場合
- 7) 一般家庭用ではない業務用機器などに使用された場合
- 8) 故障した製品を弊社で確認できない場合
- 9) 故障の原因がお客様の接続機器である場合
- 10) その他、弊社の判断において、故障と認められない場合

品名	PS4/PS3/PC用 シンプルコントローラーターボ			型番	SASP-0580
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月				
お買い上げ日	年	月	日		
お客様ご住所	(〒)				
お客様お名前	様				
販売店名					
販売店住所					
販売店電話番号					
	レシートなどをお貼りください				